

GUANTE PROTECTOR

Los Guantes de Cuero Protector se deben usar siempre sobre Guantes Dieléctricos para proporcionar la protección mecánica necesaria contra cortes, abrasiones y pinchaduras. Se elaboran cuidadosamente para asegurar un ajuste apropiado sobre los Guantes Dieléctricos. El Guante Protector para las clases 1, 2, 3 y 4 se fabrica de cuero de alta calidad e hilo súper resistente. Cada protector posee una hebilla no-metálica en la correa de ajuste al Guante Dieléctrico.

Los Protectores para la clase 0 y 00 son fabricados de Cabritilla delgada y suave, pero de alta resistencia mecánica. Poseen hebilla no-metálica en la correa de ajuste al Guante Dieléctrico.



Guante de Cuero Protector para
Clases 1, 2, 3 y 4 – Cat ATS-GPC2



Guante Protector sobre
Guante Dieléctrico Clase 0



Guante de Cuero Protector para
Clases 0 y 00 – Cat ATS-GPOD



Guante Protector sobre
Guante Dieléctrico Clase 3

La siguiente tabla muestra la separación mínima entre el borde del guante dieléctrico y el guante protector. Esta separación se basa en las especificaciones de ASTM F496.

Tabla de Distancia Según ASTM F496		
Clase Guante Dieléctrico	Distancias mínimas entre el puño del Guante Dieléctrico y el Protector	
	Pul.	mm
0 y 00	1/2	13
1	1	25
2	2	51
3	3	76
4	4	102

ADVERTENCIA:

Para trabajar con energía No utilice los Protectores de Cuero sin el Guante Dieléctrico apropiado. Esto podría ocasionar serias Lesiones e inclusive la muerte.

El cuidado apropiado de los protectores de cuero es esencial para la seguridad del usuario. Examine los protectores de cuero al revisar los guantes de goma. Las partículas del metal, el alambre encajado, los materiales abrasivos o cualquier sustancia que podría dañar físicamente los guantes dieléctricos se deben quitar del protector antes del uso.